

Christmas LED Lights

RGB

ZY2163



GB	Christmas LED Lights
CZ	Vánoční LED osvětlení
SK	Vianočné LED osvetlenie
PL	Oświetlenie choinkowe LED
HU	Karácsonyi LED fényfüzér
SI	LED božična okrasna razsvetljava
RS HR BA ME	Novogodišnje LED osvjetljenje
DE	LED-Weihnachtsbeleuchtung
UA	Різдв'яне світлодіодне освітлення
RO	Iluminație de crăciun cu LED
LT	Kalėdinė šviesos diodų girlianda
LV	Ziemassvētku LED apgaismojums
EE	LED-jõuluvalgusti
BG	Коледни LED Лампички



www.emos.eu

GB Christmas LED Lights

Do not connect the chain to power supply while it is still in packaging.

The light sources are not replaceable.

Do not interconnect with another Christmas light fitting.

Disconnect from the power network during handling.

Do not remove the LED lamps or repair the chain in case of malfunction!

Do not interfere with the wiring.

Use only with the adapter enclosed with the product.

Suited to both indoor and outdoor use.

Should the light source rupture or become damaged, do not use the light chain or leave it connected to the power supply. Instead, dispose of it in a safe, environment-friendly way

„WARNING – THIS LIGHT CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT THE APPROPRIATE GASKETS“

The product is designed for decorative lighting.

The product is not a toy; do not put it in the hands of children!

The light chain can be switched to 64 different light modes by repeatedly pressing the button on the chain controller or remote controller:

- ON – turn on the lights
- OFF – turn off the lights
- TIMER – pressing will activate a timer for 6 hours. Afterwards, it turns off automatically and will remain off for 18 hours. The timer will operate automatically in these intervals (6 hours on/18 hours off) until turned off. If the timer function is active, a red light (LED) will glow on the controller located on the chain.
- AUTO – change of light function
- $\uparrow\downarrow$ – change of colour blending



Emos spol s.r.o. declares that the Christmas LED Lights is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CZ Vánoční LED osvětlení

Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v obalu.

Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

Nenapojujte další vánoční svítidlo.

Při manipulaci odpojte z elektrické sítě.

V případě poruchy nevytahujte žárovky a řetěz neopravujte!

Nezasahujte do zapojení.

Používejte jen se zdrojem dodaným k výrobku.

Vhodné jak pro vnitřní, tak i venkovní použití.

Při prasknutí nebo poškození světelného zdroje světelný řetěz nesmí být používán nebo ponechán pod napětím, ale bezpečně zlikvidován

„UPOZORNĚNÍ – TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ PATŘIČNÝCH TĚSNĚNÍ“

Tento výrobek je určen k dekorativnímu osvětlení.

Tento výrobek není hračka, nedávejte jej do rukou dětem!

Světelný řetěz lze přepnout do 64 různých módů svícení pomocí opakovaného stisknutí tlačítka na řetězovém ovladači nebo na dálkovém ovladači:

- ON – zapnutí svícení
- OFF – vypnutí svícení
- TIMER – zapnutím se aktivuje časovač na dobu 6 hodin. Poté se automaticky vypne a bude po dobu 18 hodin vypnutý. V těchto intervalech (6 hodin zapnuto/18 hodin vypnuto) bude automaticky pracovat do té doby, dokud ho nevypnete. Pokud je funkce „TIMER“ aktivní, svítí na ovladači umístěném na řetězu červené světlo (LED dioda).
- AUTO – změna funkce svícení
- ↑↓ – změna prolínání barev



Emos spol. s r.o. prohlašuje, že Vánoční LED osvětlení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

SK Vianočné LED osvetlenie

Neprípájajte reťaz k napájaniu, ak je v obale.

Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

Nenapájajte ďalšie vianočné svetidlá.

Pri manipulácii odpojte z elektrickej siete.

V prípade poruchy nevyťahujte žiarovky a reťaz neopravujte!

Nezasahujte do zapojenia.

Používajte len so zdrojom dodaným k výrobku.

Vhodné ako pre vnútorné tak aj vonkajšie použitie.

Pri prasknutí alebo poškodení svetelného zdroja svetelná reťaz nesmie byť používaná alebo ponechaná pod napätím, ale bezpečne zlikvidovaná

„UPOZORNENIE - TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ NÁLEŽITÝCH TESNENÍ“

Tento výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie.

Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!

Svetelnú reťaz je možné prepnúť do 64 rôznych módov svietenia pomocou opakovaného stlačenia tlačidla na reťazovom ovládači alebo na diaľkovom ovládači:

- ON - zapnutie svietenia
- OFF - vypnutie svietenia
- TIMER - zapnutím sa aktivuje časovač na dobu 6 hodín. Potom sa automaticky vypne a bude po dobu 18 hodín vypnutý. V týchto intervaloch (6 hodín zapnuté / 18 hodín vypnuté) bude automaticky pracovať dovedy, kým ho nevypnete. Pokiaľ je funkcia „timer“ aktívna, svietia na ovládači umiestnenom na reťazi červené svetlo (LED dióda).
- AUTO - zmena funkcie svietenia
- ↑↓ - zmena prelínania farieb



EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že Vianočné LED osvetlenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

HU Karácsonyi LED fényfűzér

Ne csatlakoztassa a fűzért a tápfeszültségre, amíg az a csomagolásában van.

A fényforrások nem cserélhetők.

A fűzért ne csatlakoztassa össze semmilyen más karácsonyi világítással vagy annak elemeivel.

Hiba esetén se távolítsa el a LED-es lámpákat, illetve ne próbálja a fűzért megjavítani!

Ne végezzen módosításokat a termék vezetékén.

Kizárólag a termékhez mellékelt adapterrel használja.

Bel- és kültéren egyaránt használható.

Ha a fényforrás megreped vagy megsérül, ne használja a fényfűzért, és húzza ki az áramforrásból. A sérült fűzért inkább biztonságos, környezettudatos módon helyezze el hulladékként.

VIGYÁZATI – EZ A FÉNYFŰZÉR A MEGFELELŐ SZIGETELÉSEK NÉLKÜL NEM HASZNÁLHATÓ

A terméket dekorációs világítás céljára tervezték.

Ez a termék nem játékszer – ne engedje, hogy gyermekek játszanak a termékkel!

A fényfűzért 64 különböző üzemmódba lehet állítani, melyek között a fűzér vezérlőegységén vagy a távirányítón levő gombot nyomogatva lehet léptetni:

- ON – fűzér bekapcsolása
- OFF – fűzér kikapcsolása
- TIMER – ezt megnyomva az időzítő 6 óra hosszan bekapcsol. Annak elteltével automatikusan kikapcsol és kikapcsolva marad 18 órán keresztül. Az időzítő automatikusan ezekkel az időközökkel működik (6 óra/18 óra), amíg kikapcsolásra nem kerül. Ha az időzítő funkció aktív, a fényfűzéren levő vezérlőegységén egy piros fény (LED) világít.
- AUTO – a világítás funkció változtatása
- ↑↓ – a színátmenet változtatása



Az Emos spol s.r.o. kijelenti, hogy az Karácsonyi LED fényfűzér megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelő ségnyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.

SI LED božična okrasna razsvetljava

Verige ne priključujte na napajalno napetost, če je v embalaži.

Svetlobni viri niso zamenljivi.

Ne povežite z drugim božičnim svetilom.

Pri rokovanju izključite z električnega omrežja.

V primeru okvare žarnic ne odstranjujte in verige ne popravljajte!

Ne posegajte v napeljavo.

Uporabljajte samo z k izdelku priloženim napajalnikom.

Primerna tako za notranjo kot za zunanjo uporabo.

Pri počenju ali poškodbi svetlobnega vira se svetlobne verige ne sme uporabljati ali pustiti pod napestjo, ampak se mora varno odstraniti.


„OPOZORILO – SVETLOBNE VERIGE SE NE SME UPORABLJATI BREZ USTREZNIH TESNIL.“

Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljava.

Izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrok!

Svetlobna veriga se lahko preklopi v 64 različnih načinov s pomočjo večkratnega pritiska na upravljalnik verige ali na daljinskem upravljalniku:

- ON – vklop svetila
- OFF – izklop svetila
- TIMER – z vklopom se za 6 ur aktivira časovnik. Nato se avtomatsko izklopi in bo 18 ur izklopljen. V teh intervalih (6 ur vklopljeno/18 ur izklopljeno) bo avtomatsko delal do takrat, dokler ga ne izklopite. Če je funkcije „timer“ aktivna, na upravljalniku, nameščenem na verigi je prižgana rdeča lučka (LED dioda).
- AUTO – sprememba funkcije svetjenja
- ↑↓ – sprememba menjava barv



Emos spol.s r.o. izjavlja, da sta Božična razsvetljava LED v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Ne priključujte lanac na napajanje dok je još u ambalaži.

Izvori svjetlosti nisu zamjenjivi.

Nemojte priključivati na druge božićne lampice.

Isključite iz napajanja za vrijeme rukovanja.

Nemojte uklanjati LED lampice niti popravljati lanac u slučaju kvara!

Ne dirajte ožičenje.

Upotrebljavajte isključivo s priloženim adapterom.

Prikladno i za vanjsku i za unutarnju uporabu.

U slučaju kvara ili oštećenja izvora svjetla ne koristite svjetlosni lanac i ne priključujte ga na napajanje.

Umjesto toga odložite ga na siguran način u skladu s propisima o zaštiti okoliša

„POZOR – OVAJ SVJETLOSNI LANAC NE SMIJE SE KORISTITI BEZ ODGOVARAJUĆIH BRTVI“

Proizvod je dizajniran za dekorativnu rasvjetu.

Ovaj proizvod nije igračka; ne dopuštajte djeci da ga koriste!

Svjetlosni lanac može raditi u 64 različita načina rada tako da se opetovano pritišće gumb na upravljaču lanca ili daljinskom upravljaču:

- ON – uključivanje svjetla
- OFF – isključivanje svjetla
- TIMER – pritiskom se uključuje tajmer na 6 sati. Nakon toga se automatski isključuje te ostaje isključen 18 sati. Tajmer će automatski raditi u tim intervalima (6 sati uključen / 18 sati isključen) sve dok ga ne isključite. Ako je uključena funkcija tajmera, na upravljaču lanca svijetli crvena LED lampica.
- AUTO – promjena funkcije svjetla
- ↑↓ – promjena preklapanja boja



Emos spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj Novogodišnje LED osvjetljenje sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

DE LED-Weihnachtsbeleuchtung

Solange sich die Kette in der Verpackung befindet, darf sie nicht mit der Stromversorgung verbunden werden.

Lichtquellen sind nicht austauschbar.

Keine weitere Weihnachtsleuchte anschließen.

Bei der Manipulation vom Stromnetz trennen.

Im Falle einer Störung Lampen nicht herausziehen und die Kette nicht reparieren!

Berühren Sie nicht den Anschluss.

Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.

Bei Bruch oder Beschädigung der Lichtquelle darf die Lichterkette nicht benutzt oder unter Spannung gelassen, sondern sicher entsorgt werden


„HINWEIS – DIESE LICHTERKETTE DARF NICHT OHNE ENTSPRECHENDE DICHTUNGEN VERWENDEN WERDEN“

Dieses Produkt ist nur zu Dekorationszwecken bestimmt.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder fernhalten!

Durch wiederholtes Betätigen des Schalters am Regler der Lichterkette oder an der Fernbedienung kann die Lichterkette in 64 verschiedene Leuchtmodi umgeschaltet werden:

- ON – Leuchfunktion EIN
- OFF – Leuchfunktion AUS
- TIMER – durch das Einschalten wir der Timer für 6 Stunden aktiviert. Danach schaltet sich die Lichterkette automatisch aus und bleibt für einen Zeitraum von 18 Stunden ausgeschaltet. In diesen Intervallen (6 Stunden eingeschaltet/18 Stunden ausgeschaltet) funktioniert die Lichterkette solange, bis Sie diese ausschalten. Bei aktiver „Timer“-Funktion leuchtet rotes Licht (LED-Diode) auf dem Regler der Lichterkette.
- AUTO – Änderung der Leuchfunktion
- ↑↓ – Änderung des Farbwechsels



Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass LED Weihnachtsbeleuchtung mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

UA Різдв'яне світлодіодне освітлення

Не підключайте гірлянду до джерела живлення, якщо вона знаходиться в упаковці.

Джерело світла не замінюється.

Не підключайте ще іншу різдвяну гірлянду.

Під час маніпуляції з гірляндою, відключіть її від мережі.

У разі несправності не виймайте лампочки з ланцюга та ланцюг не ремонтуйте!

Не торкайтесь до підключення.

Використовуйте лише джерело живлення, що постачається разом із виробом.

Підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці.

У випадку, якщо джерело світла трісне або зіпсується, гірляндою не дозволяється користуватись або залишати під напругою, необхідно її безпечно утилізувати.

„ПОПЕРЕДЖЕННЯ - ЦЮ ГІРЛЯНДУ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕЗ НЕОБХІДНИХ ПРОКЛАДОК„

Цей виріб призначений для декоративного освітлення.

Цей виріб не є іграшкою, не давайте його в руки дітям!

Гірлянду можливо перемикаєти 64 різними режимами освітлення, за допомогою повторного натискання кнопки, котра знаходиться на гірляндовому управлінні чи дистанційному пункті управління:

- ON – ввімкнуте освітлення
- OFF – вимкнуте освітлення
- TIMER – вмиканням активується таймер на період 6 годин. Потім автоматично вимкнеться та буде протягом 18 годин вимкнений. На протязі цих інтервалів (6 годин ввімкнено/18 годин вимкнено) буде автоматично працювати до того часу, поки його не вимкнете. Якщо функція „timer“ активна, на дистанційному управлінні, який розміщений на гірлянді загориться червоне світло (світлодіод).
- AUTO - змінити функцію світіння
- ↑↓ - змінити переплітання кольорів



ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що Різдв'яне світлодіодне освітлення відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.



Не викидуйте електричні пристрої як несортвані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатися до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO Iluminație de crăciun cu LED

Nu conectați lanțul la alimentare, dacă se află în ambalaj.

Sursele de lumină nu sunt schimbabile.

Nu atășați altă iluminare de crăciun.

La manipulare deconectați de la rețeaua electrică.

În caz de defecțiune nu scoateți becurile și nu reparați lanțul!

Nu interveniți la conectare.

Folosiți doar cu sursa livrată cu produs.

Recomandată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

În cazul crăpării ori defectării sursei de lumină este interzisă folosirea lanțului luminos ori menținerea lui sub tensiune, acesta trebuie lichidat în siguranță.

„ATENȚIONARE – ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA ACESTUI LANȚ LUMINOS FĂRĂ GARNITURI ADECVATE”

Acest produs este destinat pentru iluminare decorativă.

Acest produs nu este jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor!

Lanțul luminos se poate comuta în 64 moduri diferite de iluminare cu ajutorul apăsării repetate a butonului pe comanda lanțului ori pe telecomandă:

- ON – pornirea luminării
- OFF – oprirea luminării
- TIMER – pornind se activează temporizatorul pe durata de 6 ore. Apoi se oprește automat și va fi oprit 18 ore. La aceste intervale (6 ore pornit/18 ore oprit) va funcționa automat până nu îl veți opri. Dacă funcția „timer” este activă, pe comanda amplasată pe lanț luminează indicatorul roșu (dioda LED).
- AUTO – modificarea funcției de luminare
- ↑↓ – modificarea interacțiunii culorilor



Emos soc. cu r.l. declară, că iluminare de crăciun cu LED este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeurile comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeurile comunale, substanțele periculoase se pot infiltrea în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitanți sănătatea și confortul dumneavoastră.

Nejunkite girliandos prie maitinimo tinklo, kol ji yra pakuotėje.

Šviesos šaltiniai nėra keičiami.

Nesujunkite su kitu kalėdiniu apšvietimu.

Išjunkite iš tinklo, kol tvarkote.

Neišimkite LED lempučių ir neremontuokite girliandos!

Neardykite laidų.

Naudokite tik pridėtą adapterį.

Tinka naudoti viduje ir lauke.

Jei šviesos šaltinis sugedo arba buvo pažeistas, nenaudokite girliandos ir nepalikite įjungtos į energijos šaltinį. Tačiau pašalinkite ją saugiu ir aplinką tausojančiu būdu.

„ISPĖJIMAS – ŠI GIRLIANDA NEGALI BŪTI NAUDOJAMA BE TINKAMŲ TARPIKLIŲ“

Šis gaminytis skirtas dekoratyviam apšvietimui.

Šis gaminytis nėra žaislas; neduokite jo vaikams!

Girlianda gali būti perjungta į 64 skirtingus apšvietimo režimus, paspaudžiant kelis kartus valdymo ar nuotolinio valdymo prietaiso mygtuką:

- ON – įjungti girliandą
- OFF – išjungti girliandą
- TIMER – įjungti laikmatį 6 valandoms Pasibaigus laikui, girlianda išsijungs automatiškai ir liks išsijungus 18 valandų. Laikmatis veiks automatiškai nurodytais intervalais (6 valandas įjungta / 18 valandų išjungta), kol bus išjungtas. Jei laikmačio funkcija įjungta, raudona (LED) lemputė, esanti girliandos valdymo dalyje, šviečia.
- AUTO – pakeisti švietimo funkciją
- ↑↓ – pakeisti spalvų derinį



Emos spol s.r.o. deklaruoja, kad Kalėdinė šviesos diodų girlianda atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuosius vandenį, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

LV Ziemassvētku LED apgaismojums

Nepievienojiet gaismas virteni strāvas padevei, ja virtene vēl atrodas iepakojumā. Gaismas avoti nav maināmi.

Nesavienojiet ar citu Ziemassvētku gaismu aprīkojumu.

Atvienojiet no strāvas padeves, ja darbojaties ar virteni.

Nenoņemiet LED spuldzītes un nelabojiet virteni darbības traucējumu gadījumā.

Nepārveidojiet elektroinstalāciju.

Izmantojiet tikai izstrādājumam pievienoto adapteru.

Piemērota lietošanai gan iekštelpās, gan ārā.

Ja gaismas avots saplīst vai tiek bojāts, nelietojiet gaismas virteni un neatstājiet to pieslēgtu strāvas padevei. Likvidējiet to drošā, videi draudzīgā veidā.

BRĪDINĀJUMS! ŠO GAISMAS VIRTENI AIZLIEGTS IZMANTOT BEZ ATBILSTOŠĀM PAPLĀKSŅĒM.

Šis izstrādājums ir paredzēts kā dekoratīvais apgaismojums.

Šis izstrādājums nav rotālieta, nedodiet to bērniem!

Gaismas virtenei ir 64 dažādi gaismas režīmi, kurus var pārslēgt, atkārtoti nospiežot pogu uz virtenes kontrollera vai tālvadības pults.

- „ON” – ieslēgt lampiņas
- „OFF” – izslēgt lampiņas
- „TIMER” – nospiežot taimers tiks ieslēgts uz sešām stundām. Pēc tam virtene izslēdzas automātiski un ir izslēgta 18 stundas. Taimers automātiski darbojas šajos intervālos (6 stundas ieslēgts/18 stundas izslēgts), līdz to izslēdz. Ja taimera funkcija ir ieslēgta, uz virtenes kontrollera spīdēs sarkana gaismas (LED).
- „AUTO” – gaismas funkcijas maiņa
- ↑↓ – krāsu sajaukuma nomaīņa



Emos spol. s.r.o. apliecina, ka Ziemassvētku LED apgaismojums atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

EE LED-jõuluvalgusti

Ärge ühendage valgusketti toitevõrku siis, kui see on pakendis.

Valgusti pirne ei saa vahetada.

Ärge ühendage mitut jõuluvalgustit omavahel kokku.

Käsitsemise ajal eemaldage valgusti vooluvõrgust.

Rikke korral ärge eemaldage LED-pirne ega parandage ketti!

Ärge tõkestage ega muutke ühendusjuhtmeid.

Kasutage ainult seadmega kaasas olevat adapterit.

Sobib nii sise- kui ka välistingimustesse.

Kui valgusallikas on rikutud või saab kahjustada, ärge kasutage valgusahelat või jätke see toiteallikaga ühendatuks. Selle asemel kõrvaldage see ohutult ja keskkonnasõbralikult viisil


“HOIATUS – SEDA VALGUSKETTI EI TOHI KASUTADA ILMA SOBIVATE PIRNIPESADETA”

Toode on mõeldud dekoratiivseks valgustuseks.

See toode ei ole mänguasi; ärge andke seda laste kätte!

Valgusketti saab panna vilkuma 64 erinevas režiimis, vajutades mitu korda keti kontrolleriil või kaugjuhtimispuhdil olevat vastavat nuppu:

- ON – valgusti sisselülitamine
- OFF – valgusti väljalülitamine
- TAIMER – vajutusega lülitub taimer 6 tunniks sisse. Seejärel lülitub valgusti automaatselt 18 tunniks välja. Taimer töötab automaatselt selliste intervallidega (6 tundi sees/18 tundi väljas) kuni väljalülitamiseni. Kui taimeri funktsioon on aktiivne, põleb keti kontrolleri punane tuli (LED).
- AUTO – valgustusfunktsiooni muutus
- ↑↓ – värvi segamise muutus



Emos spol.s r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-jõulutuled on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.



Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.

ВГ Коледни LED Лампички

Не свързвайте гирляндата към захранването, когато е още в опаковката.

Светлинните източници не са сменяеми.

Не свързвайте други коледни лампички.

Преди да правите каквото и да е с гирляндата, изключете я от захранващата мрежа.

При неизправност не махайте лампичките и не ремонтирайте гирляндата!

Не променяйте начина на свързване.

Използвайте само с адаптера, доставен заедно с изделието.

Предназначена за използване на закрито и на открито.

При чулване или повреда на светодиод престанете да използвате гирляндата и не я оставяйте включена към електрическата мрежа. Изхвърлете я по безопасен и природосъобразен начин


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ГИРЛЯНДАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ УПЪТНЕНИЯ!

Изделието е предназначено за декоративно осветление.

Изделието не е играчка: не го давайте на деца!

Гирляндата може да се установява в 64 различни режима на светене чрез неколккратно натискане на бутон върху устройството за управление или върху устройството за дистанционно управление:

- ON — включване на светлината
- OFF — изключване на всички светодиоди
- TIMER — при натискане на бутона таймерът включва светодиодите за период от 6 часа. След изтичане на времето гирляндата се изключва автоматично и остава в това състояние в продължение на 18 часа. Таймерът автоматично редува тези периоди (включено 6 часа, изключено 18 часа), докато не го изключите. Ако таймерът е активиран, на свързаното с гирляндата устройство за управление свети червен индикатор.
- AUTO — автоматична смяна на режима на светене
- ↑↓ — смяна на смесването на цветовете



Emos spol.s r.o. декларира, че Коледни LED лампички, многоцветна отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктовете за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминават в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED božična okrasna razsvetljava

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si