



Vývoj a výroba elektronických systémů pro měření a regulaci

## PROTOKOL O NASTAVENÍ FVE OCHRAN

### Identifikační údaje o výrobcí:

**BMR s.r.o.**

Lipovka 17

516 01 Rychnov n. Kn.

IČO: 27465683

### Výrobce zařízení-ochran prohlašuje, že níže uvedené výrobky mají nastavené následující parametry:

Typ ochrany	Parametr	Max. vypínací čas	Nastavení pro vypnutí
MRP3P SN:	Nadpětí 1. stupeň	3s	253VAC (230V + 10%)
BMR2202a50002	Nadpětí 2. stupeň	1s	264.5VAC (230V + 15%)
	Nadpětí 3. stupeň	0.1s	276VAC (230V + 20%)
	Podpětí	1.5s	195.5VAC (230V - 15%)
	Nadfrekvence	0.5s	52Hz
	Podfrekvence	0.5s	47Hz
Čas zpětného připojení:	ZP = 5min (300s)		

Nastavené hodnoty jsou kalibrované, uloženy v sw přístroje a jsou chráněny proti změně nastavení.

Podpis technika:



V Rychnově nad Kněžnou dne: 11.12.2024